











Anleitung Datenübertragung am DTCO 4.0 einstellen

Stecken Sie die Fahrerkarte in den DTCO 4.0. Es erscheint diese Anzeige

	<p>Bestätigen Sie die Anzeige mit der OK-Taste.</p> <p>Die nachfolgende Anzeige erscheint.</p>
	<p>Drücken Sie 2x die Pfeiltaste ▼</p> <p>Die nachfolgende Anzeige erscheint.</p>
	<p>Bestätigen Sie diese Anzeige mit OK.</p> <p>Die nachfolgende Anzeige erscheint.</p>
	<p>Drücken Sie 2x die Pfeiltaste ▼</p> <p>Die nachfolgende Anzeige erscheint.</p>
	<p>Bestätigen Sie diese Anzeige mit OK.</p> <p>Die nachfolgende Anzeige erscheint.</p>
	<p>Bestätigen Sie mit OK und wählen Sie durch einmaliges Drücken der Pfeiltaste ▼ JA</p> <p>Bestätigen Sie erneut mit OK.</p> <p>Drücken Sie 1x die Pfeiltaste ▼</p>

Anleitung Datenübertragung am DTCO 4.0 einstellen

	<p>Bestätigen Sie mit OK</p> <p>Es erscheint die nachfolgende Ansicht</p>
	<p>Wählen Sie durch einmaliges Drücken der Pfeiltaste ▼ JA</p> <p>Bestätigen Sie erneut mit OK.</p>
	<p>Sie erhalten die Bestätigung Eingabe gespeichert.</p> <p>Sie möchten zurück in die Grundanzeige...</p>
	<p>Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste ▼ bis JA erscheint.</p> <p>Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.</p> <p>Verlassen Sie die Grundanzeige: Klicken Sie 3x auf die Pfeil-Zurück-Taste</p>